

WooDrive M

Bedienungsanleitung



Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise	2
Bedienung.....	3
Reinigung und Wartung	3
Garantieschein.....	4

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor dem Einbau die mitgelieferte Einbauanleitung sorgfältig durch. Lesen Sie alle Installationsschritte sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung sowie die Rechnung und die Garantiekarte auf. Im Falle einer Reklamation müssen die Produkt- und Rechnungsnummer sowie das Kaufdatum angegeben werden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, bewahren Sie die Verpackung und die beiliegende Vorlage auf.
- Achten Sie bei der Bedienung der Türfunktion darauf, dass es nicht zum Einklemmen kommt, insbesondere von Kinderfingern!
- Achten Sie darauf, nicht mit den Händen in den Bereich der beweglichen Teile zu greifen!
- Reparieren Sie den Mechanismus nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann oder per E-Mail an: service@wooddrive.eu.
- Verwenden Sie den Mechanismus nicht im Freien oder in Feuchträumen!
- Verwenden Sie den Mechanismus nur in Innenräumen!
- Der Mechanismus darf nicht dem Wasser ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie den Mechanismus nur für den vorgesehenen Zweck - Schiebetüren!
- Stellen Sie den Mechanismus nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf!
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Mechanismus spielen.
- Schließen und öffnen Sie die Tür mit mäßigen Bewegungen!
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden.
- Der Bereich, in dem sich der Türmechanismus öffnet und schließt, sollte von Gegenständen frei gehalten werden, die die Bewegung des Türflügels behindern könnten.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Komponenten des Mechanismus sicher befestigt sind!

Bedienung

- Der manuelle WooDrive M-Mechanismus wird bei korrekter Montage am Türflügel durch manuelles Ziehen des Schiebeflügels betätigt.
- Die Endpunkte (in offener und geschlossener Endposition) bestimmen Sie selbst je nach Raum, in dem sich der Mechanismus befindet.
- Die Tür wird mit mäßigen Bewegungen geschlossen und geöffnet!

Reinigung und Wartung

- Vergewissern Sie sich, dass der Türflügel mit Mechanismus vor der Reinigung stillsteht!
- Die äußeren Teile des Mechanismus können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel!
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Komponenten des Mechanismus sicher befestigt sind!

Hinweise zum Umweltschutz

- WooDrive M ist ein ökologisches Produkt, dessen Bestandteile größtenteils natürlich und langlebig sind. Senden Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nach Möglichkeit an die unten angegebene Adresse zurück, da die Komponenten wiederverwendet und recycelt werden können, sofern sie in gutem Zustand sind. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

Raduha 56,
3334 Luče ob Savinji
Slovenija



Andernfalls muss das Produkt bei einer Sammelstelle für das Recycling von Holz, Metall und Kunststoffen entsorgt werden.

Garantieschein

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts und bitten Sie, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig zu lesen.

Unterschrift und Stempel des Verkäufers	Produkt-Nr.:	Kaufdatum:
	Rechnung-Nr.:	
	Produktname:	

Garantie:

Produktname	Dauer der Garantie
WooDrive M	<i>Technische Funktionalität des Produkts - 36 Monate</i>
WooDrive E	<i>Technische Funktionalität des Produkts - 36 Monate</i> <i>Elektronische Komponenten - 12 Monate</i>

Das Produkt WooDrive ist ein Produkt der Melu GmbH, die für die Dauer der Garantiezeit, die mit dem Kaufdatum beginnt, die Qualität bzw. den störungsfreien Betrieb des Mechanismus garantiert. Die Produktgarantie ist nur gültig, wenn das Produkt ordnungsgemäß installiert wurde. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung vor der Installation sorgfältig durch. Die Garantie bezieht sich nur auf den technischen Aspekt des Produkts.

Stempel des Unternehmens: